



CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS

Actualizaciones automáticas, gratuitas, directamente desde la red.

Aplicación gratuita para IOS y Android

Sitio Web para PC y TABLET

Función FLOTA para gestionar múltiples embarcaciones, con la posibilidad en el sitio web de ver la posición de todas las embarcaciones simultáneamente, con indicación de velocidad e tensión batería.

Función de AMARRE, para establecer un área desde la cual, si el barco sale, envía una notificación de alarma.

Función RUTA en diferentes modos (individual, múltiple, de varios días, chárter, con la posibilidad de mostrar para cada punto de la ruta, fecha, hora, posición y velocidad tanto en Kts como en Km / h), con el historial de las rutas recorridas, siempre disponible

Verificación del voltaje de la batería, con notificación de alarma si la batería está desconectada o si el voltaje es mayor o menor que el valor establecido en el panel de control en el sitio Web.



New Steward Basic

Además de las características comunes a todos los modelos.

1 alarma digital

1 entrada analógica para verificación de batería

Steward motor fueraborda



L 110 P 81 H 41 mm



L 78 P 54 H 40 mm

Se produce en dos tamaños diferentes.

Además de las características comunes a todos los modelos.:

- 1 alarma digital;
- 1 entrada analógica para verificación de batería;
- Alarma de desconexión de la batería para la extracción del motor.
- Alarma para la salida del motor de la zona de amarre.
- Comando de activación para una sirena a bordo, temporizada, en caso de alarma.
- Seguimiento de la posición del motor incluso cuando está separado del bote

New Steward


Además de las características comunes a todos los modelos.

- 9 alarmas digitales;
- 7 entradas analógicas;
- 2 salidas digitales para accionar 2 relés de 12 V o 24 V

GEOLOCALIZACIÓN POR SATÉLITE


STEWARD es un sistema de rastreo satelital sofisticado pero simple de usar con monitoreo continuo de la embarcación las 24 horas del día.

Le permite recibir notificaciones de alarma, informes de estado del dispositivo a bordo, acceso no autorizado y movimiento, directamente en su smartphone y por email. Simple de instalar e intuitivo de usar.




Varias formas de ver las rutas, para una lectura más inmediata de los datos, en función del uso del barco: embarcaciones de recreo, alquiler, trabajo, etc.

Al hacer clic en cada punto de la ruta, se muestra la información de esa posición.



El uso de estos dispositivos requiere una suscripción anual o estacional con cobertura europea completa que incluye Albania, Montenegro, Turquía y Malta



NEW GENERATION

GPS localizador

STEWARD



La función TRACKING, en el sitio web, le permite conocer simultáneamente las posiciones de todos los barcos de la flota.

Se muestran la posición, la velocidad y los voltajes de las baterías.

La función TRACKING también está disponible para el grupo de barcos de propietarios individuales reunidos en un grupo o asociación

Sunair Tecnology di Fazio Giuseppe
via Grigna, 7
20882 Bellusco (MB)
tel : +39 392 7881929

Rivenditore autorizzato:

Authorized dealer:

sito: www.sunairtechnology.it

e-mail: info.steward@sunairtechnology.it

Su assistente personal

